

## Zahn-viscosity Cup



試料の粘度を迅速かつ簡単に測定することができます。  
容器に試料を満たし、その底の規定の直径の孔から試料が流下する時間によって粘度を測定します。

測定の簡易さから特に現場での使用に適しています。

※材質：黄銅(クロムメッキ)

型番	オリフィス径	レンジ	時間	内容積	寸法	重量
ZC No.1	2.0 (mm)	20~85(cp)	40~85(秒)	50(ml)	43φ×350H (mm)	約0.2kg
ZC No.2	2.7 (mm)	30~170(cp)	20~70(秒)			
ZC No.3	3.7 (mm)	170~550(cp)	25~60(秒)			
ZC No.4	4.2 (mm)	200~900(cp)	20~65(秒)			
ZC No.5	5.2 (mm)	250~1200(cp)	15~60(秒)			

■構成  
本体・・・・・・・・・・1台

※仕様等は、改良のため予告なく変更することがあります。